

# Kulbackventil

## Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armateurs kulbackventiler.

## Drift och skötsel:

Kulbackventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas.

Kulbackventilen är försedd med efterdragbar glandmutter. Vid eventuellt läckage i spindeln gör enligt följande:

1. Ta bort handtaget/vredet
2. Spänn glandmuttern ca 1/8 varv tills läckaget upphör
3. Återmontera handtaget/vredet