

# Smutsfilter fläns

## Rengöring av silen

1. Stäng ventiler på båda sidorna av filtret. Låt mediat svalna.
2. Skruva av locket.
3. Ta ut silen.
4. Rengör silen genom att spola med vatten eller blåsa med tryckluft.
5. Kontrollera att silen är hel. Byt vid behov.
6. Sätt tillbaka silen.
7. Skruva tillbaka locket.
8. Öppna ventilerna.