

Ventil med lödkoppling

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's kulventiler med lödkoppling.

RSK nummer:	451 03 93	451 03 94	451 03 95
	451 03 96	451 03 97	451 03 98
	451 03 99	451 04 01	451 04 02
	451 04 08	451 04 09	

Montering:

1. Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1).
2. Demontera lödkopplingarna från ventilen.
3. Trä muttern över röret (fig 2) och löd därefter på lödhylsan.
4. Montera lödkopplingen på ventilen. Använd fast nyckel eller skiftnyckel. Håll på de för ändamålet avsedda plana ytorna på ventilen (fig 3).
5. Ventilen kan monteras i valfritt läge.
6. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment (fig 4-7).

