

## Installationsanvisningar Jetpumpar

1. Installation ska utföras enligt gällande föreskrifter och i vissa fall av behörig installatör (gäller t.ex. inkoppling av 3-fas).
2. Pumparna är endast avsedda för vatten.
3. Placera pumpen så nära vattenkällan som möjligt och på plant underlag.
4. Pumpen ska placeras så att den är skyddad från väder och vind och från åtkomlighet av obehöriga.
5. In- och utgående vattenrör får inte tryckbelasta pumpen.
6. Motordelen får inte vara övertäckt så att luftkylningen påverkas.
7. Sugledningen får inte ha mindre dimension än anslutningen.
8. Sugledningen måste ha en kontinuerlig lutning mot vattenkällan, en svacka på sugledningen där luft kan samlas hindrar pumpens sugförmåga.
9. Installera bottenventil.
10. Till 3-faspumpar ska yttre motorskydd monteras och med allpolig brytare.
11. Installera jordfelsbrytare.
12. Före start måste pumphuset fyllas med vatten.
13. Kontrollera rotationsriktningen vid 3-faspumpar.
14. Omgivnings- och vattentemperatur får inte överstiga 40°C.
15. Vid service eller reparation måste elanslutningen var frånkopplad.
16. Töm pumphuset vid längre tids avställning eller vid frostrisk.