

Återströmningsskydd CA

Gäller för

RSK nummer 502 11 01 och 502 11 02

Montering

1. Återströmningsskyddet ska installeras frostfritt och så att det inte kan bli översköljt av vatten.
2. Återströmningsskyddet ska installeras horisontellt och med dräneringsöppningen nedåt (se bild).
3. Avstängningsventiler ska monteras på båda sidorna om skyddet.
4. Pil på ventilhuset visar flödesriktningen.
5. Dräneringsledning fästs i hållaren A och dras till golvbrunn eller utslagsback (se bild). Ledningen ska dras med självfall.

