

Skyddsmodul CA

Gäller för

RSK nummer 502 11 43 och 502 11 44

Montering

1. Skyddsmodulen ska installeras frostfritt och så att den inte kan bli översköld av vatten.
2. Skyddsmodulen ska installeras horisontellt och med dräneringsöppningen nedåt (se bild).
3. Pil på ventilhuset visar flödesriktningen.
4. Dräneringsledning fästs i hållaren A och dras till golvbrunn eller utslagsback (se bild). Ledningen ska dras med självfall.

