

Smutsfilter BA 7400

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers smutsfilter modell BA 7400.

Montering:

1. Kontrollera att flänsarna filtret ska monteras mellan är parallella, har samma centrumlinje och att avståndet motsvarar filtrets bygglängd plus packningarnas tjocklek (fig 1).
2. Smutsfiltret ska monteras:
 - a: i horisontell ledning med renslocket nedåt
 - b: i vertikal ledning med flödesriktningen nedåt.
 - c: i rätt flödesriktning, pil för flödesriktning finns på huset.
3. Placera filtret samt packningarna mellan flänsarna.
5. Montera bultarna och spänn fast filtret.



Fig 1

