

Vattenståndsställ

Monteringsanvisning

Anslut vattenståndsstället till hydroforen. Montera på tryckmätaren på den övre ventilen. Vrid den undre resp. den övre ratten för att släppa in vatten i plaströret. Nu visas aktuell vattennivå.

Drift och skötsel

Vattenståndsstället är normalt underhållsfritt. Det kan dock bli nödvändigt att byta plaströr.

